

# INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN, SERVICIO Y MANTENIMIENTO

# VÁLVULA SIMPLE ASIENTO





#### INOXPA, S.A.

c/Telers, 54 Aptdo. 174 E-17820 Banyoles Girona (Spain)

Tel.: (34) 972 - 57 52 00 Fax.: (34) 972 - 57 55 02 Email: inoxpa@inoxpa.com www.inoxpa.com





#### DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

(según Directiva 2006/42/CE, anexo II, parte A)

El Fabricante: INOXPA, S.A.

c/ Telers, 54

17820 Banyoles (Girona) - SPAIN

Por la presente, declaramos que los productos

VÁLVULA SIMPLE ASIENTO – N/K/M

Nombre

están en conformidad con las disposiciones de las Directivas del Consejo:

**Directiva de Máquinas** 2006/42/CE, cumplen con los requerimientos esenciales de dicha Directiva así como de las Normas harmonizadas:

Tipo

UNE-EN ISO 12100-1/2:2004

UNE-EN 953:1997

UNE-EN ISO 13732-1:2007

**Directiva de Equipos a Presión** 97/23/CE, los equipos citados han sido diseñados y fabricados de acuerdo a los requisitos de dicha Directiva

**Pmáx. de servicio:** DN-25/1" a DN-100/4" = 10 bar

Diámetro: DN-25

Categoría del equipo: SEP = Sound Engineering Practice, determinado según Artículo 3 Sección

1.3.a, primer párrafo anexo II, cuadro 6

Este material NO DEBE llevar el marcado CE

Diámetro: DN-25 < X <  $\acute{0}$  = DN-100

Categoría del equipo: Categoría I, determinado según Artículo 3 Sección 1.3.a, primer párrafo anexo

II, cuadro 6

Este material DEBE llevar el marcado CE

Módulo de Evaluación de Conformidad: Módulo A

En conformidad con el **Reglamento (CE) nº 1935/2004** sobre materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos (derogar Directiva 89/109/CEE), por la cual los materiales que están en contacto con el producto no transfieren sus componentes al mismo en cantidades lo suficientemente grandes para poner en peligro la salud humana

#### Declaración de Incorporación (Directiva 2006/42/CE, anexo II, parte B):

Los equipos arriba mencionados no se pondrán en servicio hasta que la máquina donde serán incorporados haya sido declarada en conformidad con la Directiva de Máquinas.

Banyoles, 2012

Marc Pons Baque Success Manager



# 1. Seguridad

#### 1.1. MANUAL DE INSTRUCCIONES.

Este manual de instrucciones contiene aquellas indicaciones básicas que se deberán cumplir durante la instalación, puesta en marcha y mantenimiento.

La información publicada en el manual de instrucciones se basa en datos actualizados.

INOXPA se reserva el derecho de modificar este manual de instrucciones sin previo aviso.

#### 1.2. INSTRUCCIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA.

Este manual de instrucciones contiene información vital y útil para que su válvula pueda ser manejada y mantenida adecuadamente.

Se deben cumplir o respetar no sólo las instrucciones de seguridad detalladas en este capítulo, sino también las medidas especiales y recomendaciones, añadidas en los otros capítulos de este manual. Es muy importante guardar estas instrucciones en un lugar fijo y cercano a su instalación.

#### 1.3. SEGURIDAD.

#### 1.3.1. Símbolos de advertencia.



Peligro para las personas en general



Peligro de lesiones causadas por piezas en movimiento del equipo.



Peligro eléctrico



Peligro! Agentes cáusticos o corrosivos.



Peligro! Cargas en suspensión



Peligro para el buen funcionamiento del equipo.



Obligación para garantizar la seguridad en el trabajo.



Obligación de utilizar gafas de protección.

#### 1.4. INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD.



Lea atentamente el manual de instrucciones antes de instalar la válvula y ponerla en marcha. En caso de duda, contacte con INOXPA.

#### 1.4.1. Durante la instalación.



Tenga siempre en cuenta las Especificaciones Técnicas del capítulo 8.

La instalación y utilización de la válvula siempre debe realizarse en conformidad con la reglamentación aplicable en materia de seguridad y sanidad.

Antes de poner en marcha la válvula, verificar que su montaje es correcto y el eje está perfectamente alineado. Un mal alineamiento y/o excesivas fuerzas en la fijación de la válvula pueden causar graves problemas mecánicos en la válvula.

#### 1.4.2. Durante el funcionamiento.



Tenga siempre en cuenta las *Especificaciones Técnicas* del capítulo 8. No podrán sobrepasarse NUNCA los valores límite especificados.



No tocar NUNCA la válvula y/o las tuberías que están en contacto con el líquido durante su funcionamiento. Si trabaja con productos calientes hay riesgo de quemaduras.





La válvula tienen piezas con movimiento lineal. No poner las manos o los dedos en la zona de cierre de la válvula. Esto puede causar graves lesiones.

#### 1.4.3. Durante el mantenimiento



Tener siempre en cuenta las Especificaciones Técnicas del capítulo 8.

No desmontar NUNCA la válvula hasta que las tuberías hayan sido vaciadas. Tener en cuenta que el líquido de la tubería puede ser peligroso o estar a altas temperaturas. Para estos casos consultar las regulaciones vigentes en cada país.

No dejar las piezas sueltas por el suelo.



Todos los trabajos eléctricos deben ser llevados a cabo por personal autorizado.

#### 1.4.4. De conformidad con las instrucciones.

Cualquier incumplimiento de las instrucciones podría derivar en un riesgo para los operarios, el ambiente y la máquina, y podría resultar en la pérdida del derecho a reclamar daños.

Este incumplimiento podría comportar los siguientes riesgos:

- Avería de funciones importantes de las máguinas / planta.
- Fallos de procedimientos específicos de mantenimiento y reparación.
- Amenaza de riesgos eléctricos, mecánicos y guímicos.
- Pondría en peligro el ambiente debido a las sustancias liberadas.

#### 1.5. GARANTÍA.

Cualquier garantía quedará anulada de inmediato y con pleno derecho, y además se nos indemnizará por cualquier reclamación de responsabilidad civil presentada por terceras partes si:

- Los trabajos de instalación y mantenimiento no se han realizado siguiendo las instrucciones de este manual.
- Las reparaciones no han sido realizadas por nuestro personal o han sido efectuadas sin nuestra autorización escrita.
- Las piezas utilizadas no fueran piezas de origen INOXPA.
- Existen modificaciones sobre nuestro material sin previa autorización escrita.
- El material ha sido mal utilizado, de modo incorrecto o con negligencia o no haya sido utilizado según las indicaciones y destino, especificadas en este manual.

Las condiciones generales de entrega que ya tiene en su poder también son aplicables

En caso que tengan duda o que deseen explicaciones más completas sobre datos específicos (ajustes, montaje, desmontaje...) no duden en contactar con nosotros



# 2. Índice


1.	Seguridad
	1.1. Manual de instrucciones
	1.2. Instrucciones para la puesta en marcha
	1.3. Seguridad3
	1.4. Instrucciones generales de seguridad3
	1.5. Garantía4
2.	Índice
3.	Recepción e Instalación
	3.1. Comprobar el envío6
	3.2. Entrega y desembalaje6
	3.3. Identificación6
	3.4. Emplazamiento
	3.5. Sentido del flujo7
	3.6. Montaje8
	3.7. Comprobación y revisión8
	3.8. Soldadura9
	3.9. Conexión de Aire al Actuador
4.	Puesta en Marcha
	4.1. Usos de la válvula simple asiento
	4.2. Puesta en marcha
	4.3. Funcionamiento
5.	Incidentes de funcionamiento: Causas y soluciones
6.	Mantenimiento
	6.1. Generalidades
	6.2. Mantenimiento
	6.3. Limpieza
7.	Montaje y desmontaje
	7.1. Desmontaje / Montaje de la válvula simple asiento (tipo NL/NT)15
	7.2. Desmontaje / Montaje de la válvula simple asiento Manual (tipo NL/NT)16
	7.3. Desmontaje / Montaje de la válvula simple asiento Manual (tipo NLFI)17
	7.4. Desmontaje / Montaje de la válvula simple asiento (tipo K,M)18
	7.5. Desmontaje / Montaje de la válvula simple asiento Manual (tipo K,M)19
	7.6. Desmontaje / Montaje del actuador
8.	Especificaciones técnicas
	8.1. Dimensiones válvula de simple asiento
	8.2. Dimensiones válvula de simple asiento accionamiento Manual
	8.3. Sección y lista de piezas25



# 3. Recepción e Instalación

#### 3.1. COMPROBAR EL ENVÍO

Lo primero que debe hacerse al recibir la válvula es comprobarla y asegurarse que está de acuerdo con el albarán. INOXPA inspecciona todos sus equipos antes del embalaje, aunque no puede garantizar que la mercancía llegue intacta al usuario. Por ello, la válvula recibida y cualquier otro articulo deberá ser comprobada y, en caso de no hallarse en condiciones o/y de no reunir todas las piezas, el transportista deberá realizar un informe con la mayor brevedad. Cada válvula lleva inscrito un número de fabricación. Indique el número de fabricación en todos los documentos y correspondencia;



#### 3.2. ENTREGA Y DESEMBALAJE



INOXPA no se responsabiliza en el caso de un desembalaje inapropiado de la válvula, y sus componentes.

#### 3.2.1. Entrega:


Compruebe si dispone de todas las piezas que componen el albarán de entrega

- Válvula completa.
- Sus componentes ( en caso de suministrarse ).
- Albarán de entrega.
- Manual de instrucciones.

#### 3.2.2. Desembalaje:

- Limpiar la válvula o sus partes de posibles restos de embalaje.
- Inspeccionar la válvula o las partes que la forman, acerca de posibles daños recibidos durante el transporte.
- Evitar en lo posible el dañar la válvula y sus componentes.

#### 3.3. IDENTIFICACIÓN







El comprador o el usuario se responsabilizará del montaje, instalación, puesta en marcha y funcionamiento de la válvula.

#### 3.4. EMPLAZAMIENTO.


Colocar la válvula de manera que pueda facilitar las inspecciones y revisiones. Dejar suficiente espacio alrededor de la válvula para una adecuada revisión, separación y mantenimiento (ver apartado 3.8.1).

#### 3.5. SENTIDO DEL FLUJO.

A continuación se indica la dirección recomendada para el flujo del producto al pasar por cada uno de los tipos de válvula. Siguiendo estas indicaciones se evitarán, en lo posible, los golpes de ariete, y sus consecuencias, ocasionadas durante la maniobra de cierre de las válvulas de simple asiento. El sentido recomendado será siempre al contrario que el movimiento de cierre de la válvula, es decir, que durante el cierre de la válvula, el eje de obturación siempre trabaja contra la presión del fluido

Para las válvulas de cierre (tipo N,M), se recomienda conectar la entrada del producto a la válvula por la boca inferior.

Para las válvulas de cambio (tipo K), debido a su diseño, se recomienda conectar la entrada del producto por la boca intermedia.





#### 3.6. MONTAJE.

Una vez definido el emplazamiento de la válvula, se puede unir a la tubería soldando el cuerpo de la válvula o mediante accesorios (racores). En este caso, no olvidarse las juntas de estanquidad y de apretar bien las uniones.




En las válvulas tipo K,M,N (dos cuerpos) es aconsejable que la unión de uno de los cuerpos se haga mediante racor, para facilitar de esta forma, el desmontaje de la válvula.

Antes de iniciar la soldadura de los cuerpos a la tubería, desmontar la válvula para evitar dañar las juntas.

Durante el montaje de las válvulas hay que evitar excesivas tensiones y prestar especial atención a:


- Las vibraciones que se puedan producir en la instalación.
- Las dilataciones que pueden sufrir las tuberías al circular líquidos calientes.
- Al peso que puedan soportar las tuberías.
- La excesiva intensidad de soldadura.



#### 3.7. COMPROBACIÓN Y REVISIÓN.

Realizar comprobaciones antes de su uso:

- Comprobar que las abrazaderas y las tuercas están bien apretadas.
- Abrir y cerrar la válvula (aplicando aire comprimido al actuador o maniobrando manualmente en caso de llevar maneta) varias veces para asegurarse de que funciona correctamente y comprobar que la junta del eje se acopla suavemente contra el cuerpo de la válvula.





#### 3.8. SOLDADURA.




Los trabajos de soldadura sólo lo podrán realizar personas cualificadas, formadas, y equipadas con los medios necesarios para realizar dichos trabajos.

Antes de empezar los trabajos de soldadura, desmontar la válvula.

#### 3.8.1. Válvula de simple asiento soldar / soldar. Fig. N/K/M


- Desmontar la válvula como se indica en el apartado 7. *Montaje y Desmontaje*
- Soldar el cuerpo de la válvula a las tuberías.
- Al soldar el cuerpo de la válvula, es muy importante mantener la distancia mínima (cota A) que permita desmontar la válvula para posteriores revisiones y cambios de las piezas de la válvula (juntas, guías...). Es importante diferenciar cuando la válvula lleva cabezal de control. (cota B)
- En las válvulas tipo K, es aconsejable que la unión de uno de los cuerpos se haga mediante racor, para facilitar de esta forma, el desmontaje de la válvula.

DN	Α	В
25-1"	330	430
40-1 1/2"	350	450
50-2"	440	540
65 - 2 1/2"	510	610
80 - 3"	530	630
100-4"	585	685




#### 3.8.2. Válvula de simple asiento fondo de tanque soldar al fondo de tanque Fig. NLFI

DN	Diam. d1	Diam. d2	h
25	155	150	3
40	155	150	3
50	165	160	3
65	195	190	3
80	215	210	3
100	255	250	3





Detalle A: soldadura continua sin cavidades y homogénea. Es preferible actuar tal como se indica seguidamente:



#### 3.9. CONEXIÓN DE AIRE AL ACTUADOR.

- Conectar y revisar las conexiones de aire según sus necesidades; Doble efecto o Simple efecto
- Las válvulas de INOXPA se suministran con conexiones para tubo de Ø6 y con silenciador en actuadores S/E.
- Tener en cuenta la calidad del aire comprimido, según especificaciones descritas en capítulo 8 Especificaciones Técnicas.

Conexiones neumáticas Rosca R 1/8" (BSP)





### 4. Puesta en Marcha

La puesta en marcha de la válvula se podrá realizar, si con anterioridad se han seguido las instrucciones detalladas en el capítulo 3 – *Recepción e Instalación*.

#### 4.1. USOS DE LA VÁLVULA SIMPLE ASIENTO.

Las válvulas de simple asiento, pueden ser de cierre o de cambio. Las llamadas de cierre, se usan para abrir o cerrar el paso del fluido, mientras que las de cambio sirven para desviar la trayectoria del producto.

#### 4.2. PUESTA EN MARCHA.



Con anterioridad a la puesta en marcha, las personas responsables deben estar debidamente informadas sobre el funcionamiento de la válvula y las instrucciones de seguridad a seguir. Este manual de instrucciones estará en todo momento a disposición del personal.

Antes de poner la válvula / actuador en marcha deberá tenerse en cuenta;

- Verificar que la tubería y la válvula están completamente limpias de posibles restos de soldadura u otras partículas extrañas. Proceder a la limpieza del sistema si es necesario.
- Comprobar el movimiento suave de la válvula. Si fuera necesario, lubricar con grasa especial o agua jabonosa.
- Controlar las posibles fugas, verificar que todas las tuberías y sus conexiones sean herméticas y sin fugas
- Si la válvula se ha suministrado con actuador, asegurarse que el alineamiento del eje de la válvula con el eje del actuador nos permite un movimiento suave.
- Comprobar que la presión de aire comprimido a la entrada del actuador es la que se indica en las especificaciones técnicas.
- Tener en cuenta la calidad del aire comprimido, según especificaciones descritas en capítulo 8 Especificaciones Técnicas.
- Accionar la válvula.

#### 4.3. FUNCIONAMIENTO.



No modificar los parámetros de funcionamiento para los cuales ha sido diseñada la válvula sin la previa autorización escrita de INOXPA.

No tocar las partes móviles del acoplamiento entre actuador y la válvula cuando el actuador esté conectado con el aire comprimido.



¡Peligro de quemaduras!. No tocar la válvula o las tuberías, cuando están circulando líquidos calientes o se está llevando a cabo la limpieza y/o la esterilización.



# 5. Incidentes de funcionamiento: Causas y soluciones

PROBLEMA	CAUSA/EFECTO	o	SOLUCIÓN
EL OBTURADOR DE LA VÁLVULA DA TIRONES		tanqueidad o el casquillo guía se han iorado o se han atascado.	<ul> <li>Sustituir las juntas.</li> <li>Cambiar las juntas por otras de distinto material y más adecuadas al producto.</li> <li>Lubricar con agua jabonosa o lubricante compatible con el material de la junta y con el producto.</li> </ul>
	Presión de aire	e insuficiente.	<ul> <li>Cambiar el actuador por uno de tamaño superior.</li> <li>Aumentar la presión del aire comprimido.</li> </ul>
	Desgaste norm	nal de las juntas.	Sustituir las juntas.
FUGA INTERNA DEL PRODUCTO (VÁLVULA CERRADA)	Desgaste prematuro de las juntas	Junta de estanqueidad gastada o afectada por el producto.  Presión excesiva en la línea  Temperatura de trabajo demasiado elevada  Pérdida de hermeticidad (vibraciones).	<ul> <li>Cambiar las juntas por otras de distinto material y más adecuadas al producto.</li> <li>Apretar las piezas flojas.</li> <li>Limpiar frecuentemente.</li> </ul>
	Contrapresión		Cambiar el actuador por uno de tamaño superior.
LA VÁLVULA NO ABRE/CIERRA		untas. uador en mal estado y/o clavado(suciedad) ón sobre el obturador	<ul> <li>Reemplazar las juntas por otras de distinta calidad, si se han deteriorado prematuramente.</li> <li>Reemplazar muelle (limpiar).</li> <li>Reducir la presión.</li> </ul>
GOLPE DE ARIETE	La dirección de	el flujo es la misma que la de cierre	<ul> <li>La dirección del flujo debe ser contra la de cierre.</li> <li>Usar aire auxiliar en el lado del muelle.</li> </ul>



## 6. Mantenimiento

#### 6.1. GENERALIDADES

Esta válvula, como cualquier otra máquina, requiere un mantenimiento. Las instrucciones contenidas en este manual tratan sobre la identificación y reemplazamiento de las piezas de recambio. Las instrucciones han sido preparadas para el personal de mantenimiento y para aquellas personas responsables del suministro de las piezas de recambio.



Leer atentamente el capítulo 8. Especificaciones técnicas.

Todo el material cambiado debe ser debidamente eliminado/reciclado según las directivas vigentes en cada zona.

El montaje y desmontaje de las válvulas sólo debe realizarlo el personal cualificado.

Antes de empezar los trabajos de mantenimiento, asegurarse que las tuberías no están presurizadas.

#### 6.2. MANTENIMIENTO.

Para realizar un mantenimiento adecuado se recomienda:

- Una inspección regular de la válvula y de sus componentes.
- Llevar un registro de funcionamiento de cada válvula, anotando cualquier incidencia.
- Disponer siempre de juntas de repuesto en stock.

Durante el mantenimiento prestar una atención especial a las indicaciones de peligro que se indican en este manual.



La válvula y las tuberías no deben de estar nunca presurizadas durante su mantenimiento.

La válvula durante su mantenimiento no debe de estar nunca caliente. ¡Peligro de quemaduras!.

#### 6.2.1. Mantenimiento de las juntas.

CAMBIO DE JUNTAS	
Mantenimiento preventivo	Sustituir al cabo de 12 meses.
Mantenimiento después de una fuga	Sustituir al final del proceso.
Mantenimiento planificado	Verificar regularmente la ausencia de fugas y el funcionamiento suave de la válvula.  Mantener un registro de la válvula.  Usar estadísticas para planificar las inspecciones.
Lubricación	Durante el montaje, aplicar lubricantes compatibles con el material de la junta. Ver tabla a continuación.

COMPONENTE JUNTA	LUBRICANTE	Clase NLGI DIN 51818
NBR/ FPM	Klübersynth UH 1 64-2403	3
EPDM/ NBR/ FPM	PARALIQ GTE 703	3

El intervalo de tiempo entre cada mantenimiento preventivo, puede variar en función de las condiciones de trabajo a que está sometida la válvula: temperatura, presión, número de maniobras al día, tipo de soluciones de limpieza utilizadas...

#### 6.2.2. Almacenamiento

El almacenamiento de las válvulas debe realizarse en un lugar cerrado, con las condiciones siguientes:

Temperatura de 15°C a 30°C Humedad del aire <60%

NO está permitido el almacenamiento de los equipos al aire libre.



#### 6.2.3. Piezas de recambio

Para pedir piezas de recambio, es necesario indicar el tipo de válvula, la posición y la descripción de la pieza que se encuentra en el capítulo de *especificaciones técnicas* 

#### 6.3. LIMPIEZA



El uso de productos de limpieza agresivos como la sosa cáustica y el ácido nítrico pueden producir quemaduras en la piel.

Utilizar guantes de goma durante los procesos de limpieza.



Utilizar siempre gafas protectoras.

#### 6.3.1. Limpieza CIP (Clean-in-place)

Si la válvula está instalada en un sistema provisto de proceso CIP, su desmontaje no es necesario.

Soluciones de limpieza para procesos CIP.

Utilizar únicamente agua clara (sin cloruros) para mezclar con los agentes de limpieza:

a) Solución alcalina: 1% en peso de sosa cáustica (NaOH) a 70°C (150°F)

1 Kg NaOH + 100 l. de agua = solución de limpieza

0

2,2 l. NaOH al 33% + 100 l. de agua = solución de limpieza

**b) Solución ácida**: 0,5% en peso de ácido nítrico (HNO<sub>3</sub>) a 70°C (150°F)

0,7 litros HNO<sub>3</sub> al 53% + 100 l. de agua = solución de limpieza



Controlar la concentración de las soluciones de limpieza, podría provocar el deterioramiento de las juntas de estanquidad de la válvula.

Para eliminar restos de productos de limpieza realizar SIEMPRE un enjuague final con agua limpia al finalizar el proceso de limpieza.



Antes de empezar los trabajos de desmontaje y montaje limpiar la válvula tanto en su interior como en su exterior.

#### 6.3.2. Automático SIP (sterilization-in-place)

El proceso de esterilización con vapor se aplica a todo el equipo, incluyendo el pigging.



NO actuar la el equipo durante el proceso de esterilización con vapor. Los elementos/materiales no sufriran daños si se siguen las especificaciones de este manual

No puede entrar líquido frío hasta que la temperatura del equipo es inferior a 60°C (140°F).

Condiciones máximas durante el proceso SIP con vapor o agua sobrecalentada

a) Max. temperatura: 140°C / 284°Fb) Max. tiempo: 30 min.

c) Enfriamiento: Aire esterilizado o gas inerted) Materiales: EPDM / PTFE (recomendado)

FPM / NBR / VMQ (no recomendado)



# 7. Montaje y desmontaje



Proceder con cuidado. Pueden producirse daños personales.

Desconectar siempre el aire comprimido antes de empezar a desmontar la válvula.



Nunca desmontar directamente las abrazaderas de la válvula sin leer las instrucciones detenidamente.

El montaje y desmontaje de las válvulas / actuador sólo debe realizarlo el personal cualificado.


#### 7.1. DESMONTAJE / MONTAJE DE LA VÁLVULA SIMPLE ASIENTO (TIPO NL/NT)

#### Desmontaje

- 1. Aplicar aire comprimido al actuador (10) para que el eje obturador (08) esté en posición abierta. (solo para válvula NC)
- 2. Desmontar la abrazadera (34) y separar el conjunto actuador (10) linterna (21) eje (08) y tapa cuerpo (12) del cuerpo de la válvula (01).
- 3. Liberar el aire comprimido del actuador.
- 4. Desmontar el eje obturador (08) del eje del actuador y sacar la junta de asiento (20).
- 5. Desmontar la tapa cuerpo (12) y sus juntas (20B y 05).
- 6. Sacar el casquillo guía (11).
- 7. Destornillar los tornillos allen (23) de la linterna (21) y desmontar el rascador (60).

#### Montaje

- Alojar el rascador (60) y el casquillo guía (11) en la linterna (21).
- 2. Colocar la linterna (21) debajo del actuador y atornillar los cuatro tornillos allen (23).
- Lubricar las juntas con agua jabonosa si es necesario.
- Montar las juntas (20B y 05) en la tapa cuerpo (12) y colocar este conjunto en la linterna.
- 5. Unir el eje obturador (08) con el actuador (10).
- Áplicar aire comprimido al actuador, para que el eje obturador (08) esté en posición abierta. (solo para válvulas NC)
- 7. Montar el conjunto actuador (10) linterna (21) eje (08) y tapa cuerpo (12) en el cuerpo de la válvula (01) (orientable 360º según necesidades del usuario), y sujetarlo mediante la abrazadera (34).
- 8. Liberar el aire comprimido del actuador.





- Llave allen 5mm (DN-25/40) 6mm (DN-50/80) 10mm (DN-100).
- 2 Llaves fijas 19mm.





Nunca desmontar directamente las abrazaderas de la válvula sin leer las instrucciones detenidamente.



El montaje y desmontaje de las válvulas / actuador sólo debe realizarlo el personal cualificado.


#### 7.2. DESMONTAJE / MONTAJE DE LA VÁLVULA SIMPLE ASIENTO MANUAL (TIPO NL/NT)

#### Desmontaje

- 1. Accionar la maneta (04) para que el eje obturador (08) esté en posición abierta.
- 2. Desmontar la abrazadera (34) y separar el conjunto maneta (04) eje (08) tapa cuerpo (12) del cuerpo (01)
- 3. Desmontar el eje obturador (08) de la maneta aflojando la tuerca superior (26B) y la tuerca hexagonal (26).
- 4. Sacar la junta de cierre (20).
- 5. Desmontar la tapa cuerpo (12) y sus juntas (20B y 05).
- 6. Sacar el casquillo guía (11) del soporte maneta (21).
- 7. Destornillar la maneta (04) y la contratuerca (26A) del soporte (21).

#### Montaje

- 1. Alojar la contratuerca (26A) y la maneta (04) en el soporte (21).
- 2. Colocar el casquillo guía (11) en el soporte (21).
- 3. Montar las juntas (20B y 05) en la tapa cuerpo (12) y colocar este conjunto en el soporte (21).
- 4. Lubricar las juntas con agua jabonosa si es necesario.
- 5. Unir el eje obturador (08) mediante la tuerca ciega (26B) y la tuerca (26).
- Accionar la maneta (04), para que el eje obturador (08) esté en posición abierta.
- 7. Montar el conjunto maneta (04) eje (08) tapa cuerpo (12) dentro del cuerpo (01) (orientable 360º según necesidades del usuario), y sujetarlo mediante la abrazadera (34).





- 2 Llaves fijas 24mm.
- 2 Llaves fijas 19mm.





Desconectar siempre el aire comprimido antes de empezar a desmontar la válvula.



Nunca desmontar directamente las abrazaderas de la válvula sin leer las instrucciones detenidamente.

El montaje y desmontaje de las válvulas / actuador sólo debe realizarlo el personal cualificado.


#### 7.3. DESMONTAJE / MONTAJE DE LA VÁLVULA SIMPLE ASIENTO MANUAL (TIPO NLFI)

#### Desmontaje

- 8. Accionar la maneta (04) para que el eje obturador (08) esté en posición abierta.
- Desmontar la abrazadera (34) y separar el conjunto maneta (04) eje (08) tapa cuerpo (12) del cuerpo (01)
- 10. Desmontar el eje obturador (08) de la maneta aflojando la tuerca superior (26B) y la tuerca hexagonal (26).
- 11. Sacar la junta de cierre (20).
- 12. Desmontar la tapa cuerpo (12) y sus juntas (20B y 05).
- 13. Sacar el casquillo guía (11) del soporte maneta (21).
- 14. Destornillar la maneta (04) y la contratuerca (26A) del soporte (21).

#### Montaje

- 15. Alojar la contratuerca (26A) y la maneta (04) en el soporte (21).
- 16. Colocar el casquillo guía (11) en el soporte (21).
- 17. Montar las juntas (20B y 05) en la tapa cuerpo (12) y colocar este conjunto en el soporte (21).
- 18. Lubricar las juntas con agua jabonosa si es necesario.
- 19. Unir el eje obturador (08) mediante la tuerca ciega (26B) y la tuerca (26).
- 20. Accionar la maneta (04), para que el eje obturador (08) esté en posición abierta.
- 21. Montar el conjunto maneta (04) eje (08) tapa cuerpo (12) dentro del cuerpo (01) (orientable 360° según necesidades del usuario), y sujetarlo mediante la abrazadera (34).





- 2 Llaves fijas 24mm.
- 2 Llaves fijas 19mm.





Desconectar siempre el aire comprimido antes de empezar a desmontar la válvula.



Nunca desmontar directamente las abrazaderas de la válvula sin leer las instrucciones detenidamente.


El montaje y desmontaje de las válvulas / actuador sólo debe realizarlo el personal cualificado.

# 7.4. DESMONTAJE / MONTAJE DE LA VÁLVULA SIMPLE ASIENTO (TIPO K,M) Desmontaje

- Aplicar aire comprimido al actuador (10) para que el eje obturador (08) esté en posición abierta. (solo para válvula NC)
- 2. Desmontar el racor del cuerpo superior (01A)
- 3. Desmontar la abrazadera inferior (34) y separar el conjunto actuador (10) linterna (21) eje (08) separador (42) tapa cuerpo (12), del cuerpo de la válvula (01).
- 4. Liberar el aire comprimido del actuador.
- 5. Desmontar el eje obturador (08) del eje del actuador y sacar las junta de cierre (20 y 20A).
- 6. Desmontar el separador (42) y sus juntas (20B).
- 7. Desmontar la segunda abrazadera y sacar el cuerpo intercambiable (01A).
- 8. Desmontar la tapa cuerpo (12) y sus juntas (20B y 05).
- 9. Sacar el casquillo guía (11).
- 10. Destornillar los tornillos allen (23) de la linterna (21) y desmontar el rascador (60).

#### Montaje

- 1. Alojar el rascador (60) y el casquillo guía (11) en la linterna (21).
- Colocar la linterna (21) debajo del actuador y atornillar los cuatro tornillos allen (23).
- Lubricar las juntas con agua jabonosa si es necesario.
- 4. Montar las juntas (20B y 05) en la tapa cuerpo (12) y colocar este conjunto en la linterna.
- 5. Colocar el cuerpo intercambiable (01A). (orientable 360° según necesidades del usuario).
- 6. Montar el separador (42) con sus juntas (20B) en el cuerpo (01A).
- 7. Unir el eje obturador (08) y sus juntas de cierre (20 y 20A) con el actuador (10).
- 8. Aplicar aire comprimido al actuador, para que el eje obturador (08) esté en posición abierta. (solo para válvulas NC).
- 9. Montar el conjunto actuador (10) linterna (21) eje (08) y tapa cuerpo (12) en el cuerpo de la válvula (01) (orientable 360° según necesidades del usuario), y sujetarlo mediante la abrazadera (34).
- 10. Liberar el aire comprimido del actuador.





- Llave allen 5mm (DN-25/40) 6mm (DN-50/80) 10mm (DN-100).
- 2 Llaves fijas 19mm.





Nunca desmontar directamente las abrazaderas de la válvula sin leer las instrucciones detenidamente.



El montaje y desmontaje de las válvulas / actuador sólo debe realizarlo el personal cualificado.


#### 7.5. DESMONTAJE / MONTAJE DE LA VÁLVULA SIMPLE ASIENTO MANUAL (TIPO K,M)

#### Desmontaje

- Accionar la maneta (04) para que el eje obturador (08) esté en posición abierta.
- 2. Desmontar la abrazadera (34) y separar el conjunto maneta (04) eje (08) tapa cuerpo (12) del cuerpo (01)
- 3. Desmontar el eje obturador (08) de la maneta aflojando la tuerca superior (26B) y la tuerca hexagonal (26).
- 4. Sacar la junta de cierre (20).
- 5. Desmontar el separador (42) y sus juntas (20B).
- 6. Desmontar la segunda abrazadera (34) y sacar el cuerpo intercambiable (01A).
- 7. Desmontar la tapa cuerpo (12) y sus juntas (20B y 05).
- 8. Sacar el casquillo guía (11) del soporte maneta (21).
- 9. Destornillar la maneta (04) y la contratuerca (26A) del soporte (21).

#### Montaje

- 1. Alojar la contratuerca (26A) y la maneta (04) en el soporte (21).
- 2. Colocar el casquillo guía (11) en el soporte (21).
- 3. Montar las juntas (20B y 05) en la tapa cuerpo (12) y colocar este conjunto en el soporte (21).
- 4. Lubricar las juntas con agua jabonosa si es necesario.
- 5. Colocar el cuerpo intercambiable (01A). (orientable 360º según necesidades del usuario).
- 6. Montar el separador (42) con sus juntas (20B) en el cuerpo (01A).
- 7. Unir el eje obturador (08) y sus juntas (20 y 20A) mediante la tuerca ciega (26B) y la tuerca (26).
- Accionar la maneta (04), para que el eje obturador (08) esté en posición abierta.
- Montar el conjunto maneta (04) eje (08) tapa cuerpo (12) dentro del cuerpo (01) (orientable 360º según necesidades del usuario), y sujetarlo mediante la abrazadera (34).





- 2 Llaves fijas 24mm.
- 2 Llaves fijas 19mm.





Desconectar siempre el aire comprimido antes de empezar a desmontar la válvula.



Nunca desmontar directamente las abrazaderas de la válvula sin leer las instrucciones detenidamente.

El montaje y desmontaje de las válvulas / actuador sólo debe realizarlo el personal cualificado.


#### 7.6. DESMONTAJE / MONTAJE DEL ACTUADOR.

#### Desmontaje

- 1. Aflojar los 4 tornillos (32) y desmontar la contratapa (39).
- 2. Situar el actuador en la base de la prensa o en la pinza del torno. Se debe utilizar un tubo grueso y una pletina en el extremo libre del actuador.
- 3. Aplicar fuerza sobre la pletina. Una vez la tapa (12) ha bajado 15-20mm., sacar el anillo de retención (45).
- 4. Disminuir la fuerza sobre la pletina despacio, hasta que la tapa superior quede libre (se nota que el muelle ya no ejerce presión).
- 5. Extraer la tapa (12) y los componentes internos, conjunto muelle (06), pistón (30).
- 6. Sacar las juntas (20 y 20B) del pistón (30).
- 7. Desmontar el rascador (60), junta (20B) y la guía (11) de la base del actuador (12A) y de la tapa superior (12).

#### Montaje

- Montar el rascador (60), junta (20B) y la guía (11) en la base del actuador (12A) y en la tapa superior (12).
- 2. Colocar las juntas (20 y 20B) en el pistón (30).
- 3. Colocar el pistón (30) y el conjunto muelle (06) dentro del cilindro (01).
- 4. Montar la tapa superior (12) en el cilindro.
- Aplicar fuerza en la pletina para hacer bajar 15-20mm. Colocar el aro de retención (45).
- 6. Colocar la contratapa (39) y atornillar los 4 tornillos (32).
- 7. Aplicamos aire comprimido para comprobar el correcto funcionamiento del actuador.
- 8. Si el usuario necesita la válvula NO (Normalmente Abierta) giraremos el actuador 180°.





- Llave allen 5mm (DN-25/40) 6mm (DN-50/80) 10mm (DN-100).
- Destornillador (para sacar el aro de retención).
- Prensa o torno (para comprimir el muelle y poder abrir el actuador).




# 8. Especificaciones técnicas

DATOS GENERALES VÁLVULA					
Presión máxima de trabajo	DN-25/100 DN-1"/4" 10 bar				
Presión mínima de trabajo		Vacío			
Temperatura máxima de trabajo		(250 °F) Juntas estánda periores se adaptaran otr			
Presión de aire comprimido		6-8 bar			
Calidad aire comprimido	De acuerdo con DIN/ISO 8573.1  Contenido en partículas sólidas: Calidad clase 3 Dimensión partículas máx. 5 micras / Densidad partículas máx. 5 mg/m³  Contenido en agua: Calidad clase 4 / máx. punto de condensación +2°C Si la válvula trabaja a gran altitud o a baja temperatura ambiente, el punto de condensación tiene que adaptarse en consecuencia  Contenido en aceite: Calidad clase 5, preferiblemente libre de aceite / máx. 25 mg aceite por 1 m³ aire				
Conexión aire comprimido		R1/8" (BSP)			
	DN	SE (Simple Efecto)	DE (Doble Efecto)		
	25	0,13	0,26		
	40	0,13	0,26		
Consumo aire comprimido (litros/ciclo)	50	0,29	0,58		
	65	0,5	1		
	80	0,5	1		
	100	1,5	3		

MATERIAL VÁLVULAS	
Piezas en contacto con el producto	AISI 316L (1.4404)
Otras piezas de acero	AISI 304 (1.4301)
Juntas en contacto con el producto	EPDM (Estándar) - NBR - VITON
Acabado superficial	En contacto con el producto: Ra $\leq$ 0,8 $\mu$ m Superfícies externas: acabado mecanizado (torneado)
Tipo de conexiones	DIN 11851 (Standard) Soldar,FIL-IDF, BS-RJT, SMS, Clamp, Bridas, Macon.



#### 8.1. DIMENSIONES VÁLVULA DE SIMPLE ASIENTO.




S/S Fig. NL/NT KH/KE/KF/KG MD/MA/MB/MC – ND/NA/NB/NC

DN	Α	С	D	Е	Н	H1	Macho-Male DIN	Tuerca-Nut DIN	Clamp DIN
25	50	56	35	22	330	274	22	15	
40	60	68	41	22	356	288	22	15	21,5
50	70	84	49	32	442	359	23	16	
65	80	100	57	36	522	422	25	17	
80	90	115	65	36	555	440	25	17	28
100	125	138	79	36	620	482	30	20	

								X				
DN	Α	С	С	С	С	D	E	Н	H H1	Macho-Male SMS	Tuerca-Nut SMS	Clamp OD
1″	50	56	35	22	330	274	19	15				
11/2"	60	68	41	22	356	288	23	20				
2"	70	84	49	32	442	359	23	20	13			
21/2"	80	100	57	36	522	422	27	24				
3″	90	115	65	36	555	440	27	24				
4"	125	138	79	36	620	482	35	30	16			




#### 8.2. DIMENSIONES VÁLVULA DE SIMPLE ASIENTO ACCIONAMIENTO MANUAL.



								Х	
DN	Α	С	D	F	Н	H1	Macho-Male DIN	Tuerca-Nut DIN	Clamp DIN
25	50	56	35	22	300	245	22	15	
40	60	68	41	22	330	260	22	15	21,5
50	70	84	49	32	355	275	23	16	
65	80	100	57	36	395	295	25	17	
80	90	115	65	36	430	315	25	17	28
100	125	138	79	40	480	340	30	20	

								Х	
DN	Α	С	D	F	Н	H1	Macho-Male SMS	Tuerca-Nut SMS	Clamp OD
1″	50	56	35	22	300	245	19	15	
11/2"	60	68	41	22	330	260	23	20	
2"	70	84	49	32	355	275	23	20	13
21/2"	80	100	57	36	395	295	27	24	
3″	90	115	65	36	430	315	27	24	
4"	125	138	79	40	480	340	35	30	16






Soldar Fig. NLFI

DN		A	В	F	Е	S	н
25	1″	85	40	22	155	14	230
40	11/2"	85	45	22	155	14	240
50	2"	90	50	32	165	14	245
65	21/2"	110	65	36	195	16	270
80	3″	120	75	36	215	18	290



#### 8.3. SECCIÓN Y LISTA DE PIEZAS

#### 8.3.1. Sección y listas de piezas FIG.NL/NT ACCIONAMIENTO NEUMÁTICO



• Fig. NL/NT Accionamiento Neumático

POSICIÓN	DESIGNACIÓN	MATERIAL	CANTIDAD
01	Cuerpo inferior L/T	AISI 316L	1
05	Junta eje	EPDM	1
08	Eje válvula	AISI 316L	1
10	Actuador	AISI 304	1
11	Casquillo guía	PTFE	1
12	Tapa cuerpo	AISI 316L	1
20	Junta tórica	EPDM	1
20B	Junta tórica	EPDM	1
21	Linterna	AISI 304	1
23	Tornillo allen DIN 912	A2	4
34	Abrazadera clamp	AISI 304	1
60	Rascador	NBR	1


#### 8.3.2. Listas de piezas FIG.NL/NT ACCIONAMIENTO NEUMÁTICO

DOS	DECLON	IACIÓN			D	N		
POS	DESIGNACIÓN		25/1"	40/11/2"	50/2"	65/21/2"	80/3"	100/4"
	Cuerpo	DIN	351262.6	351264.6	351265.6	351266.6	351267.6	351268.6
01	válvula L	pulgadas	351269.6	351270.6	351271.6	351272.6	351273.6	351274.6
O I	Cuerpo	DIN	C-35042AT	C-35042CT	C-35042DT	C-35042ET	C-35042FT	C-35042GT
	válvula T	Pulgadas	C-35044AT	C-35044CT	C-35044DT	C-35044ET	C-35044FT	C-35044GT
05	Junta	a eje			4508	11.E		
80	Eje vá	álvula	350363.6	350364.6	350365.6	350366.6	350367.6	350368.6
10	A -tu		ACN:	1025S	ACN2050S	ACN2050S ACN3080S		ACN4100S
10	Actuador**		ACN1025D		ACN2050D ACN3080D			ACN4100D
11	Casquil	lo guía	450	888.I	450889.I			
12	Тара с	cuerpo	450890.6	450891.6	450892.6	450893.6	450894.6	450895.6
20	Junta	tórica	O4029553	O4037453	O4040653	O4059653	O4078753	O4097753
20B	Junta	tórica	O4040835	O4053535	O4066235	O4091635	O4098035	O4120235
21	Linte	erna	350373.4	350374.4	350375.4	350376.4	350377.4	350378.4
23	Tornillo Allen		TAC	0616		TA0820		TA1225
34	Abrazadera		1703200	1703212	1703300	173400	173412	1703600
60	Rascador				RASOB2	230NBR		

<sup>\*\*</sup>Código acabado en S o D según si es Simple efecto o Doble efecto.



#### 8.3.3. Sección y listas de piezas FIG.NL/NT ACCIONAMIENTO MANUAL



#### • Fig. NL/NT Accionamiento Manual


POSICIÓN	DESIGNACIÓN	MATERIAL	CANTIDAD
01	Cuerpo inferior L/T	AISI 316L	1
04	Maneta	AISI 304	1
05	Junta eje	EPDM	1
08	Eje válvula	AISI 316L	1
11	Casquillo guía	PTFE	1
12	Tapa cuerpo	AISI 316L	1
20	Junta tórica	EPDM	1
20B	Junta tórica	EPDM	1
21	Soporte maneta	AISI 304	1
26	Tuerca exagonal	AISI 304	1
26A	Contra Tuerca	AISI 304	1
26B	Tuerca ciega	AISI 304	1
34	Abrazadera clamp	AISI 304	1

#### 8.3.4. Listas de piezas FIG.NL/NT ACCIONAMIENTO MANUAL

DOS	DECICE	NACIÓN				ON		
POS	DESIG	NACION	25/1"	40/1½"	50/2"	65/21/2"	80/3"	100/4"
	Cuerpo	DIN	351262.6	351264.6	351265.6	351266.6	351267.6	351268.6
01	válvula L	pulgadas	351269.6	351270.6	351271.6	351272.6	351273.6	351274.6
UI	Cuerpo	DIN	C-35042AT	C-35042CT	C-35042DT	C-35042ET	C-35042FT	C-35042GT
	válvula T	pulgadas	C-35044AT	C-35044CT	C-35044DT	C-35044ET	C-35044FT	C-35044GT
04	Mai	neta	C-45	5055A		C-45	055B	
05	Junta eje				450	811.E		
80	Eje válvula		350613.6	350614.6	350615.6	350616.6	350617.6	350618.6
11	Casquillo guía		450888.I		450889.I			
12	Tapa	cuerpo	450890.6	450891.6	450892.6	450893.6	450894.6	450895.6
20	Junta	tórica	O4029553	O4037453	O4040653	O4059653	O4078753	O4097753
20B	Junta	tórica	O4040835	O4053535	O4066235	O4091635	O4098035	O4120235
21	Sop	orte	350373.4	350374.4	350375.4	350376.4	350377.4	350378.4
26	Tuerca exagonal		TU	5012		TU5	016	
26A	Contra tuerca				451	271.4		
26B	Tuerca ciega		TU	4012		TU4	016	
34	Abraz	zadera	1703200	1703212	1703300	173400	173412	1703600



#### 8.3.5. Sección y listas de piezas FIG. NLFI ACCIONAMIENTO MANUAL




• Fig. NLFI Accionamiento Manual

POSICIÓN	DESIGNACIÓN	MATERIAL	CANTIDAD
01	Cuerpo inferior L/T	AISI 316L	1
04	Maneta	AISI 304	1
05	Junta eje	EPDM	1
08	Eje válvula	AISI 316L	1
11	Casquillo guía	PTFE	1
12	Tapa cuerpo	AISI 316L	1
20	Junta tórica	EPDM	1
20B	Junta tórica	EPDM	1
21	Soporte maneta	AISI 304	1
26	Tuerca exagonal	AISI 304	1
26A	Contra Tuerca	AISI 304	1
26B	Tuerca ciega	AISI 304	1
34	Abrazadera clamp	AISI 304	1



#### 8.3.6. Sección y listas de piezas FIG. KH/KE/KF/KG ACCIONAMIENTO NEUMÁTICO



#### • Fig. KE/KF/KG/KH Accionamiento Neumático

POSICIÓN	DESIGNACIÓN	MATERIAL	CANTIDAD
01	Cuerpo inferior L/T	AISI 316L	1
01A	Cuerpo superior L/T	AISI 316L	1
05	Junta eje	EPDM	1
08	Eje válvula	AISI 316L	1
10	Actuador	AISI 304	1
11	Casquillo guía	PTFE	1
12	Tapa cuerpo	AISI 316L	1
20	Junta tórica	EPDM	1
20A	Junta tórica	EPDM	1
20B	Junta tórica	EPDM	3
21	Linterna	AISI 304	1
23	Tornillo allen DIN 912	A2	4
34	Abrazadera clamp	AISI 304	2
42	Separador	AISI 316L	1
60	Rascador	NBR	1


#### 8.3.7. Listas de piezas FIG. KH/KE/KF/KG ACCIONAMIENTO NEUMÁTICO

DOC	POS DESIGNACIÓN				D	N		
POS	DESIGN	ACTON	25/1"	40/11/2"	50/2"	65/21/2"	80/3"	100/4"
	Cuerpo	DIN	351262.6	351264.6	351265.6	351266.6	351267.6	351268.6
0.1	inferior L	pulgadas	351269.6	351270.6	351271.6	351272.6	351273.6	351274.6
01	Cuerpo	DIN	C-35042AT	C-35042CT	C-35042DT	C-35042ET	C-35042FT	C-35042GT
	inferior T	pulgadas	C-35044AT	C-35044CT	C-35044DT	C-35044ET	C-35044FT	C-35044GT
	Cuerpo	DIN	351275.6	351277.6	351278.6	351279.6	351280.6	351281.6
01A	superior L	pulgadas	351282.6	351283.6	351284.6	351285.6	351286.6	351287.6
OIA	Cuerpo	DIN	C-35041AT	C-35041CT	C-35041DT	C-35041ET	C-35041FT	C-35041GT
	superior T	pulgadas	C-35043AT	C-35043CT	C-35043DT	C-35043ET	C-35043FT	C-35043GT
05	Junta eje				4508	311.E		
80	Eje válvula		350369.6	350370.6	350371.6	350372.6	250022.6	250023.6
10	Actuac	dor**	ACN1	ACN1025S		ACN3	8080S	ACN4100S
10	Actual	101	ACN1025D		ACN2050D	ACN3	080D	ACN4100D
11	Casquill	lo guía		450888.I				
12	Тара с	uerpo	450890.6	450891.6	450892.6	450893.6	450894.6	450895.6
20	Junta	tórica	O4029553	O4037453	O4040653	O4059653	O4078753	O4097753
20A	Junta	tórica	O4029553	O4037453	O4046953	O4066053	O4078753	O4097753
20B	Junta	tórica	O4040835	O4053535	O4066235	O4091635	O4098035	O4120235
21	Linterna		350373.4	350374.4	350375.4	350376.4	350377.4	350378.4
23	Tornillo Allen		TA0	616		TA0820		TA1225
34	Abrazadera		1703200	1703212	1703300	173400	173412	1703600
42	Separador		450896.6	450897.6	450898.6	450899.6	450900.6	450901.6
60	•				RASOB2	230NBR		_

<sup>\*\*</sup>Código acabado en S o D según si es Simple efecto o Doble efecto.



#### 8.3.8. Sección y listas de piezas FIG. KH/KE/KF/KG ACCIONAMIENTO MANUAL



• Fig. KE/KF/KG/KH Accionamiento Manual


POSICIÓN	DESIGNACIÓN	MATERIAL	CANTIDAD
01	Cuerpo inferior L/T	AISI 316L	1
01A	Cuerpo superior L/T	AISI 316L	1
04	Maneta	AISI 304	1
05	Junta eje	EPDM	1
08	Eje válvula	AISI 316L	1
11	Casquillo guía	PTFE	1
12	Tapa cuerpo	AISI 316L	1
20	Junta tórica	EPDM	1
20A	Junta tórica	EPDM	1
20B	Junta tórica	EPDM	3
21	Soporte	AISI 304	1
26	Tuerca exagonal	AISI 304	1
26A	Contra Tuerca	AISI 304	1
26B	Tuerca ciega	AISI 304	1
34	Abrazadera clamp	AISI 304	2
42	Separador	AISI 316L	1

#### 8.3.9. Listas de piezas FIG. KH/KE/KF/KG ACCIONAMIENTO MANUAL

РО	PO DESIGNACIÓN					DN			
S	DESIGN	ACION	25/1"	40/1½"	50/2"	65/21/2"	80/3"	100/4"	
	Cuerpo	DIN	351262.6	351264.6	351265.6	351266.6	351267.6	351268.6	
01	inferior L	pulgadas	351269.6	351270.6	351271.6	351272.6	351273.6	351274.6	
O I	Cuerpo	DIN	C-35042AT	C-35042CT	C-35042DT	C-35042ET	C-35042FT	C-35042GT	
	inferior T	pulgadas	C-35044AT	C-35044CT	C-35044DT	C-35044ET	C-35044FT	C-35044GT	
	Cuerpo	DIN	351275.6	351277.6	351278.6	351279.6	351280.6	351281.6	
01A	superior L	pulgadas	351282.6	351283.6	351284.6	351285.6	351286.6	351287.6	
UIA	Cuerpo	DIN	C-35041AT	C-35041CT	C-35041DT	C-35041ET	C-35041FT	C-35041GT	
	superior T	pulgadas	C-35043AT	C-35043CT	C-35043DT	C-35043ET	C-35043FT	C-35043GT	
04	Man	eta	C-4	5055A		C-45	055B		
05	Junta eje				450811.E				
80	Eje válvula		350619.6	350620.6	350621.6	350622.6	250037.6	250038.6	
11	Casquil	lo guía	450888.I			450889.I			
12	Тара с	uerpo	450890.6	450891.6	450892.6	450893.6	450894.6	450895.6	
20	Junta	tórica	O4029553	O4037453	O4040653	O4059653	O4078753	O4097753	
20A	Junta	tórica	O4029553	O4037453	O4046953	O4066053	O4078753	O4097753	
20B	Junta	tórica	O4040835	O4053535	O4066235	O4091635	O4098035	O4120235	
21	Sopo	orte	350373.4	350374.4	350375.4	350376.4	350377.4	350378.4	
26	Tuerca e	xagonal	TU	5012		TU5	016		
26A	Contra tuerca				451	.271.4	271.4		
26B	Tuerca	ciega	TU	4012		TU4	016		
34	Abrazadera		1703200	1703212	1703300	173400	173412	1703600	
42	Separ	ador	450896.6	450897.6	450898.6	450899.6	450900.6	450901.6	



#### 8.3.10. Sección y listas de piezas FIG. NA/NB/NC/ND ACCIONAMIENTO NEUMÁTICO



#### Fig. NA/NB/NC/ND

POSICIÓN	DESIGNACIÓN	MATERIAL	CANTIDAD
01	Cuerpo inferior L/T	AISI 316L	1
01A	Cuerpo superior L/T	AISI 316L	1
02	Boca inferior ciega	AISI 316L	1
05	Junta eje	EPDM	1
08	Eje válvula	AISI 316L	1
10	Actuador	AISI 304	1
11	Casquillo guía	PTFE	1
12	Tapa cuerpo	AISI 316L	1
20	Junta tórica	EPDM	1
20A	Junta tórica	EPDM	1
20B	Junta tórica	EPDM	1
21	Linterna	AISI 304	1
23	Tornillo allen DIN 912	A2	4
34	Abrazadera clamp	AISI 304	3
42	Separador	AISI 316L	1
60	Rascador	NBR	1


#### 8.3.11. Listas de piezas FIG. NA/NB/NC/ND ACCIONAMIENTO NEUMÁTICO

DOC	DESIGNACIÓN					DN		
POS	DESIGN	ACTON	25/1″	40/11/2"	50/2"	65/21/2"	80/3"	100/4"
01	Cuerpo	DIN	351275.6	351277.6	351278.6	351279.6	351280.6	351281.6
O I	inferior L	Pulgadas	351282.6	351283.6	351284.6	351285.6	351286.6	351287.6
01A	Cuerpo	DIN	351275.6	351277.6	351278.6	351279.6	351280.6	351281.6
OIA	superior L	Pulgadas	351282.6	351283.6	351284.6	351285.6	351286.6	351287.6
01/01A	Cuerpo	DIN	C-35041AT	C-35041CT	C-35041DT	C-35041ET	C-35041FT	C-35041GT
01/01A	inf/sup T	Pulgadas	C-35043AT	C-35043CT	C-35043DT	C-35043ET	C-35043FT	C-35043GT
02	Boca ir	nferior	451657.6	451658.6	451659.6	451660.6	451661.6	451662.6
05	Junta eje				450	0811.E		
80	Eje vá	ilvula	350363.6	350364.6	350365.6	350366.6	350367.6	350368.6
10	Actuador**		ACN1025S		ACN2050S	ACN3080S		ACN4100S
10	Actual	101	ACN1025D		ACN2050D	ACN3	080D	ACN4100D
11	Casquil	lo guía	450888.I				450889.I	
12	Тара с	uerpo	450890.6	450891.6	450892.6	450893.6	450894.6	450895.6
20	Junta	tórica	04029553	O4037453	O4040653	O4059653	O4078753	O4097753
20A	Junta	tórica	O4029553	O4037453	O4046953	O4066053	O4078753	O4097753
20B	Junta	tórica	O4040835	O4053535	O4066235	O4091635	O4098035	O4120235
21	Linte	erna	350373.4	350374.4	350375.4	350376.4	350377.4	350378.4
23	Tornillo Allen		TAC	0616		TA0820		TA1225
34	Abrazadera		1703200	1703212	1703300	173400	173412	1703600
42	Separador		450896.6	450897.6	450898.6	450899.6	450900.6	450901.6
60	Rasca	ador			RASOE	32230NBR		



#### 8.3.12. Sección y listas de piezas FIG. NA/NB/NC/ND ACCIONAMIENTO MANUAL

• Fig. NA/NB/NC/ND




POSICIÓN	DESIGNACIÓN	MATERIAL	CANTIDAD
01	Cuerpo inferior L/T	AISI 316L	1
01A	Cuerpo superior L/T	AISI 316L	1
02	Boca inferior ciega	AISI 316L	1
04	Maneta	AISI 304	1
05	Junta eje	EPDM	1
08	Eje válvula	AISI 316L	1
11	Casquillo guía	PTFE	1
12	Tapa cuerpo	AISI 316L	1
20	Junta tórica	EPDM	1
20A	Junta tórica	EPDM	1
20B	Junta tórica	EPDM	3
21	Soporte	AISI 304	1
26	Tuerca exagonal	AISI 304	1
26A	Contra Tuerca	AISI 304	1
26B	Tuerca ciega	AISI 304	1
34	Abrazadera clamp	AISI 304	3
42	Separador	AISI 316L	1

#### 8.3.13. Listas de piezas FIG. NA/NB/NC/ND ACCIONAMIENTO MANUAL

POS DESIGNACIÓN						ON		
POS	DESIGN	IACION	25/1"	40/11/2"	50/2"	65/21/2"	80/3"	100/4"
01	Cuerpo	DIN	351275.6	351277.6	351278.6	351279.6	351280.6	351281.6
UI	inferior L	Pulgadas	351282.6	351283.6	351284.6	351285.6	351286.6	351287.6
01A	Cuerpo	DIN	351275.6	351277.6	351278.6	351279.6	351280.6	351281.6
UIA	superior L	Pulgadas	351282.6	351283.6	351284.6	351285.6	351286.6	351287.6
01/01A	Cuerpo	DIN	C-35041AT	C-35041CT	C-35041DT	C-35041ET	C-35041FT	C-35041GT
OITOIA	inf/sup T	Pulgadas	C-35043AT	C-35043CT	C-35043DT	C-35043ET	C-35043FT	C-35043GT
02	Boca infe	rior ciega	451657.6	451658.6	451659.6	451660.6	451661.6	451662.6
04	Maneta C-45055A		5055A		C-45	055B		
05	Junta eje				450	811.E		
08	Eje válvula		350613.6	350614.6	350615.6	350616.6	350617.6	350618.6
11	Casquillo guía		450888.I		450889.I			
12	Тара с	cuerpo	450890.6	450891.6	450892.6	450893.6	450894.6	450895.6
20	Junta	tórica	O4029553	O4037453	O4040653	O4059653	O4078753	O4097753
20B	Junta	tórica	O4040835	O4053535	04066235	O4091635	O4098035	O4120235
21	Soporte		350373.4	350374.4	350375.4	350376.4	350377.4	350378.4
26	Tuerca exagonal		TU	5012		TU	5016	
26A	Contra tuerca				451	271.4		
26B	Tuerca ciega		TU	4012		TU	1016	
34	Abraza	adera	1703200	1703212	1703300	173400	173412	1703600
42	Separ	rador	450896.6	450897.6	450898.6	450899.6	450900.6	450901.6



#### 8.3.14. Sección y listas de piezas FIG. MA/MB/MC/MD ACCIONAMIENTO NEUMÁTICO



#### • Fig. NA/NB/NC/ND

POSICIÓN	DESIGNACIÓN	MATERIAL	CANTIDAD
01	Cuerpo inferior L/T	AISI 316L	1
01A	Cuerpo superior L/T	AISI 316L	1
02	Boca inferior ciega	AISI 316L	1
05	Junta eje	EPDM	1
08	Eje válvula	AISI 316L	1
10	Actuador	AISI 304	1
11	Casquillo guía	PTFE	1
12	Tapa cuerpo	AISI 316L	1
20	Junta tórica	EPDM	1
20A	Junta tórica	EPDM	1
20B	Junta tórica	EPDM	1
21	Linterna	AISI 304	1
23	Tornillo allen DIN 912	A2	4
34	Abrazadera clamp	AISI 304	3
42	Separador	AISI 316L	1
60	Rascador	NBR	1

#### 8.3.15. Listas de piezas FIG. MA/MB/MC/MD ACCIONAMIENTO NEUMÁTICO


DOC	DECLON	IA OLÓNI				DN		
POS	DESIGN	IACION	25/1″	40/11/2"	50/2"	65/21/2"	80/3"	100/4"
01	Cuerpo	DIN	351275.6	351277.6	351278.6	351279.6	351280.6	351281.6
UI	inferior L	Pulgadas	351282.6	351283.6	351284.6	351285.6	351286.6	351287.6
01A	Cuerpo	DIN	351275.6	351277.6	351278.6	351279.6	351280.6	351281.6
OIA	superior L	Pulgadas	351282.6	351283.6	35128 <del>4</del> .6	351285.6	351286.6	351287.6
01/01A	Cuerpo	DIN	C-35041AT	C-35041CT	C-35041DT	C-35041ET	C-35041FT	C-35041GT
OI/OIA	inf/sup T	Pulgadas	C-35043AT	C-35043CT	C-35043DT	C-35043ET	C-35043FT	C-35043GT
02	Boca ir	nferior	451657.6	451658.6	451659.6	451660.6	451661.6	451662.6
05	Junta	a eje		450				
08	Eje vá	álvula	350914.6	350915.6	350916.6	350917.6	250040.6	250041.6
10	10 Actuador**		ACN	1025S	25S ACN2050S		ACN3080S	
10			ACN	1025D	ACN2050D	D ACN3080D		ACN4100D
11	Casquillo guía			450888.I		450889.I		
12	Тара с	cuerpo	450890.6	450891.6	450892.6	450893.6	450894.6	450895.6
20	Junta	tórica	O4029553	O4037453	O4040653	O4059653	O4078753	O4097753
20A	Junta	tórica	O4029553	O4037453	O4046953	O4066053	O4078753	O4097753
20B	Junta	tórica	04040835	O4053535	O4066235	O4091635	O4098035	O4120235
21	Linterna		350373.4	350374.4	350375.4	350376.4	350377.4	350378.4
23	Tornillo Allen		TA	0616		TA0820	TA1225	
34	Abrazadera		1703200	1703212	1703300	173400	173412	1703600
42	Separador		450896.6	450897.6	450898.6	450899.6	450900.6	450901.6
60	Rascador				RASOB	2230NBR		

<sup>\*\*</sup>Código acabado en S o D según si es Simple efecto o Doble efecto.



#### 8.3.16. Sección y listas de piezas FIG. MA/MB/MC/MD ACCIONAMIENTO MANUAL

• Fig. NA/NB/NC/ND



POSICIÓN	DESIGNACIÓN	MATERIAL	CANTIDAD
01	Cuerpo inferior L/T	AISI 316L	1
01A	Cuerpo superior L/T	AISI 316L	1
02	Boca inferior ciega	AISI 316L	1
04	Maneta	AISI 304	1
05	Junta eje	EPDM	1
08	Eje válvula	AISI 316L	1
11	Casquillo guía	PTFE	1
12	Tapa cuerpo	AISI 316L	1
20	Junta tórica	EPDM	1
20A	Junta tórica	EPDM	1
20B	Junta tórica	EPDM	3
21	Soporte	AISI 304	1
26	Tuerca exagonal	AISI 304	1
26A	Contra Tuerca	AISI 304	1
26B	Tuerca ciega	AISI 304	1
34	Abrazadera clamp	AISI 304	3
42	Separador	AISI 316L	1

#### 8.3.17. Listas de piezas FIG. MA/MB/MC/MD ACCIONAMIENTO MANUAL

POS	DESIGN	ACIÓN			D	N				
PU3	DESIGN	ACION	25/1"	40/11/2"	50/2"	65/21/2"	80/3"	100/4"		
01	Cuerpo	DIN	351275.6	351277.6	351278.6	351279.6	351280.6	351281.6		
O I	inferior L	Pulgadas	351282.6	351283.6	351284.6	351285.6	351286.6	351287.6		
01A	Cuerpo	DIN	351275.6	351277.6	351278.6	351279.6	351280.6	351281.6		
UIA	superior L	Pulgadas	351282.6	351283.6	351284.6	351285.6	351286.6	351287.6		
01/01A	Cuerpo	DIN	C-35041AT	C-35041CT	C-35041DT	C-35041ET	C-35041FT	C-35041GT		
OI/OIA	inf/sup T	Pulgadas	C-35043AT	C-35043CT	C-35043DT	C-35043ET	C-35043FT	C-35043GT		
02	Boca infer	ior ciega	451657.6	451658.6	451659.6	451660.6	451661.6	451662.6		
04	Maneta		C-45	055A		C-45	055B			
05	Junta	eje			4508	450811.E				
08	Eje vá	lvula			A consultar					
11	Casquill	o guía		450888.I	450889.I					
12	Тара с	uerpo	450890.6	450891.6	450892.6	450893.6	450894.6	450895.6		
20	Junta t	tórica	O4029553	O4037453	O4040653	O4059653	O4078753	O4097753		
20B	Junta t	tórica	O4040835	O4053535	O4066235	O4091635	O4098035	O4120235		
21	Sopo	orte	350373.4	350374.4	350375.4	350376.4	350377.4	350378.4		
26	Tuerca exagonal		TU5	012		TU5	016			
26A	Contra	tuerca	ca		451271.4					
26B	Tuerca ciega		TU4	012		TU4	016			
34	Abraza	ndera	1703200	1703212	1703300	173400	173412	1703600		
42	Separ	ador	450896.6	450897.6	450898.6	450899.6	450900.6	450901.6		



#### 8.3.18. Lista de kit de juntas ACCIONAMIENTO NEUMÁTICO

DESIGNACIÓN			DN			
DESIGNACION	25	40	50	65	80	100
Kit Juntas EPDM Tipo NL/NT	KE-N025	KE-N040	KE-N050	KE-N065	KE-N080	KE-N100
Kit Juntas VITON Tipo NL/NT	KV-N025	KV-N040	KV-N050	KV-N065	KV-N080	KV-N100
Kit Juntas EPDM Tipo KE/KF/KG/KH	KE-K025	KE-K040	KE-K050	KE-K065	KE-K080	KE-K100
Kit Juntas VITON Tipo KE/KF/KG/KH	KV-K025	KV-K040	KV-K050	KV-K065	KV-K080	KV-K100
Kit Juntas EPDM Tipo NA/NB/NC/ND	KE-A025	KE-A040	KE-A050	KE-A065	KE-A080	KE-A100
Kit Juntas VITON Tipo NA/NB/NC/ND	KV-A025	KV-A040	KV-A050	KV-A065	KV-A080	KV-A100
Kit Juntas EPDM Tipo MA/MB/MC/MD	KE-M025	KE-M040	KE-M050	KE-M065	KE-M080	KE-M100
Kit Juntas VITON Tipo MA/MB/MC/MD	KV-M025	KV-M040	KV-M050	KV-M065	KV-M080	KV-M100

#### 8.3.19. Lista de kit de juntas ACCIONAMIENTO MANUAL

DECLONACIÓN	DN									
DESIGNACIÓN	25	40	50	65	80	100				
Kit Juntas EPDM Tipo NL/NT	KE-NM025	KE-NM040	KE-NM050	KE-NM065	KE-NM080	KE-NM100				
Kit Juntas VITON Tipo NL/NT	KV-NM025	KV-NM040	KV-NM050	KV-NM065	KV-NM080	KV-NM100				
Kit Juntas EPDM Tipo KE/KF/KG/KH	KE-KM025	KE-KM040	KE-KM050	KE-KM065	KE-KM080	KE-KM100				
Kit Juntas VITON Tipo KE/KF/KG/KH	KV-KM025	KV-KM040	KV-KM050	KV-KM065	KV-KM080	KV-KM100				
Kit Juntas EPDM Tipo NA/NB/NC/ND	KE-AM025	KE-AM040	KE-AM050	KE-AM065	KE-AM080	KE-AM100				
Kit Juntas VITON Tipo NA/NB/NC/ND	KV-AM025	KV-AM040	KV-AM050	KV-AM065	KV-AM080	KV-AM100				
Kit Juntas EPDM Tipo MA/MB/MC/MD	KE-MM025	KE-MM040	KE-MM050	KE-MM065	KE-MM080	KE-MM100				
Kit Juntas VITON Tipo MA/MB/MC/MD	KV-MM025	KV-MM040	KV-MM050	KV-MM065	KV-MM080	KV-MM100				

# NOTAS **SOURCE OF SOLUTIONS**



INOXPA, S.A.

c/ Telers, 54 - PO Box 174 17820 BANYOLES (GIRONA)

Tel: 34 972575200 Fax: 34 972575502 e-mail: inoxpa@inoxpa.com

www.inoxpa.com

**DELEGACIÓN LEVANTE** 

PATERNA (VALENCIA) Tel: 963 170 101 Fax: 963 777 539

e-mail: inoxpa.levante@inoxpa.com

LA CISTÉRNIGA (VALLADOLID)

Tel: 983 403 197 Fax: 983 402 640

e-mail: sta.valladolid@inoxpa.com

**INOXPA SOLUTIONS LEVANTE** 

PATERNA (VALENCIA) Tel: 963 170 101 Fax: 963 777 539 e-mail: isf@inoxpa.com

ST. SEBASTIEN sur LOIRE Tel/Fax: 33 130289100 e-mail: inoxpa.fr@inoxpa.com

**INOXPA ALGERIE** 

**ROUIBA** 

Tel: 213 21856363 / 21851780

Fax: 213 21854431

e-mail: inoxpalgerie@inoxpa.com

**INOXPA UK LTD** 

**SURREY** 

Tel: 44 1737 378 060 / 079 Fax: 44 1737 766 539 e-mail: inoxpa-uk@inoxpa.com

**INOXPA SKANDINAVIEN A/S** 

HORSENS (DENMARK) Tel: 45 76 286 900 Fax: 45 76 286 909

e-mail: inoxpa.dk@inoxpa.com

**INOXPA SPECIAL PROCESSING** EQUIPMENT, CO., LTD.

JIAXING (China)

Tel.: 86 573 83 570 035 / 036 Fax: 86 573 83 570 038

**INOXPA WINE SOLUTIONS** 

**VENDARGUES (FRANCE)** Tel: 33 971 515 447 Fax: 33 467 568 745 e-mail: frigail.fr@inoxpa.com /

npourtaud.fr@inoxpa.com

**DELEGACIÓN NORD-ESTE /** 

BARBERÀ DEL VALLÈS (BCN) Tel: 937 297 280

Fax: 937 296 220

e-mail: inoxpa.nordeste@inoxpa.com

**DELEGACIÓN CENTRO** 

ARGANDA DEL REY (MADRID)

Tel: 918 716 084 Fax: 918 703 641

e-mail: inoxpa.centro@inoxpa.com

LOGROÑO

Tel: 941 228 622 Fax: 941 204 290

e-mail: sta.rioja@inoxpa.com

**INOXPA SOLUTIONS FRANCE** 

GI FI7F

Tel: 33 474627100 Fax: 33 474627101

e-mail: inoxpa.fr@inoxpa.com

**WAMBRECHIES** 

Tel: 33 320631000 Fax: 33 320631001

e-mail: inoxpa.nord.fr@inoxpa.com

INOXPA SOUTH AFRICA (PTY) LTD INOXPA USA, Inc

**JOHANNESBURG** Tel: 27 117 945 223 Fax: 27 866 807 756

e-mail: sales@inoxpa.com

S.T.A. PORTUGUESA LDA

VALE DE CAMBRA Tel: 351 256 472 722 Fax: 351 256 425 697

e-mail: comercial.pt@inoxpa.com

IMPROVED SOLUTIONS

VALE DE CAMBRA Tel: 351 256 472 140 / 138 Fax: 351 256 472 130 e-mail: isp.pt@inoxpa.com

**INOXRUS** 

MOSCOW (RUSIA) Tel / Fax: 74 956 606 020 e-mail: moscow@inoxpa.com

**INOXPA UCRANIA** 

**KIEV** 

Tel: 38 050 720 8692 e-mail: kiev@inoxpa.com ZARAGOZA Tel: 976 591 942

Fax: 976 591 473

e-mail: inoxpa.aragon@inoxpa.com

DELEGACIÓN STA

GALDACANO (BILBAO) Tel: 944 572 058 Fax: 944 571 806 e-mail: sta@inoxpa.com

**DELEGACIÓN SUR** 

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ)

Tel / Fax: 956 140 193

e-mail: inoxpa.sur@inoxpa.com

CHAMBLY (PARIS)

Tel: 33 130289100 Fax: 33 130289101 e-mail: isf@inoxpa.com

**INOXPA AUSTRALIA PTY (LTD)** 

MORNINGTON (VICTORIA) Tel: 61 3 5976 8881 Fax: 61 3 5976 8882

e-mail: inoxpa.au@inoxpa.com

SANTA ROSA

Tel: 1 7075 853 900 Fax: 1 7075 853 908

e-mail: inoxpa.us@inoxpa.com

INOXPA ITALIA, S.R.L.

BALLO DI MIRANO - VENEZIA

Tel: 39 041 411 236 Fax: 39 041 5128 414 e-mail: inoxpa.it@inoxpa.com

INOXPA INDIA PVT. LTD.

Maharashtra, INDIA. Tel: 91 2065 008 458 inoxpa.in@inoxpa.com

SAINT PETERSBURG (RUSIA) Tel: 78 126 221 626 / 927 Fax: 78 126 221 926

e-mail: spb@inoxpa.com

Además de nuestras delegaciones, INOXPA opera con una red de distribuidores independientes que comprende un total de más de 50 países en todo el Mundo. Para más información consulte nuestra página web. www.inoxpa.com Información orientativa. Reservándonos el derecho de modificar cualquier material o característica sin previo aviso.